



IBM i

システム管理  
マネージメント・セントラルの開始

7.1







**IBM i**

**システム管理**

**マネージメント・セントラルの開始**

*7.1*

**ご注意!**

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、19 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM i 7.1 (製品番号 5770-SS1) に適用されます。また、改訂版で断りが無い限り、それ以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。このバージョンは、すべての RISC モデルで稼働するとは限りません。また CISC モデルでは稼働しません。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原典： IBM i  
Systems management  
Getting started with Management Central  
7.1

発行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担当： トランスレーション・サービス・センター

第1刷 2010.4

© Copyright IBM Corporation 2002, 2010.

---

## 目次

<b>マネージメント・セントラルのスタートアップ</b> . . . . .	<b>1</b>
始める前に . . . . .	1
TCP 前提条件チェックリストの構成 . . . . .	1
マネージメント・セントラルの接続に関する考慮事項 . . . . .	2
マネージメント・セントラルのインストール . . . . .	4
最新 MC コードの確認 . . . . .	4
マネージメント・セントラルのインストールおよびアクセス . . . . .	5
接続機能の検査 . . . . .	5
セントラル・システムのセットアップ . . . . .	7
セントラル・システムの初めてのセットアップ . . . . .	7
マネージメント・セントラルの設定とオプション . . . . .	8

エンドポイント・システムのマネージメント・セントラル・ネットワークへの追加 . . . . .	12
エンドポイントを完全に削除する方法 . . . . .	13
マネージメント・セントラル・ネットワークでのシステム・グループの作成 . . . . .	13
セントラル・システムのセットアップの変更 . . . . .	14
マネージメント・セントラルのプラグイン . . . . .	15
マネージメント・セントラル接続のトラブルシューティング . . . . .	15

<b>付録. 特記事項.</b> . . . . .	<b>19</b>
プログラミング・インターフェース情報 . . . . .	21
商標 . . . . .	21
使用条件 . . . . .	21



---

## マネージメント・セントラルのスタートアップ

マネージメント・セントラルの操作の効率を高めるには、ビジネス環境にとって意味ある仕方でセントラル・システムおよびエンドポイント・システムをセットアップしてください。上記の準備ステップを完了した後、マネージメント・セントラルを使用した作業を開始できます。

本書の PDF バージョンを表示あるいはダウンロードするには、マネージメント・セントラルの開始を選択します。

---

### 始める前に

マネージメント・セントラルのインストールと接続が正常に実行されるようにするためには、インストール・プロセスを開始する前に以下の手順を実行してください。

### TCP 前提条件チェックリストの構成

マネージメント・セントラルのインストールとセットアップをスムーズに行うには、環境を適切に整えておく必要があります。このトピックのチェックリストを使用して、マネージメント・セントラルのインストールを開始する前に、すべての準備を完了してください。

#### 前提条件チェックリスト

1. お手持ちの System i® は、最新フィックス、クライアントのサービス・パック、および Java™ PTF グループが適用された現行バージョンです。
2. ナビゲーターのサービス Web サイトで『よくある質問 (Frequently Asked Questions)』をお読みください。
3. QTIMZON システム値を使用して、OS/400® V5R2 以前のシステムの Java タイム・ゾーンを設定します。(これは、システム V5R3 以降では、QTIMZON システム値が Java タイム・ゾーンに使用されるためです。)
4. すべてのクライアントに System i Navigator および最新のサービス・パックをロードします。(クライアントのリリースは、セントラル・システムより後のリリースである可能性があります。)
5. 使用するすべてのクライアントの IP アドレスを判別します。クライアントに複数の IP アドレスがある場合は、使用する IP アドレスを設定しなければならない場合があります。これにより、セントラル・システムは PC へ接続し直すことができなくなります。このような場合は、MgmtCtrl.properties ファイル内の QYPS\_HOSTNAME の値を設定して、使用する IP アドレスを識別します。次のステップでは、使用する IP アドレスの決定方法について説明します。これには、コマンド・プロンプトから IPCONFIG コマンドを使用します。後から参照できるように、アドレスを書き留めてください。
  - a. PC からセントラル・システムへの接続が有効であることを確認します。PC 上で ping コマンド ping xx.xx.xx.xx を使用します (xx.xx.xx.xx はセントラル・システムの IP アドレス)。
  - b. PC でコマンド・プロンプトから IPCONFIG を実行し、すべての IP アドレスを記録します。
  - c. セントラル・システムから、各 IP アドレスを ping します。
  - d. 使用する最初の IP アドレスについて、C:\MgmtCtrl.properties ファイルを作成し、QYPS\_HOSTNAME==<ping を実行した IP アドレス> という行を追加します。

6. 前のリリースからSystem i Navigatorをアップグレードする場合は、System i Navigatorで開いているすべてのウィンドウを閉じてください。 System i Navigator を始動し、セントラル・システムへの接続を試行します。

## マネージメント・セントラルの接続に関する考慮事項

マネージメント・セントラルが接続を確立する方法を理解することは、インストールとセットアップを正常に行うための重要事項です。システム構成が複雑であっても単純であっても、正常な接続に影響する考慮事項は多数あります。

### マネージメント・セントラルが接続を確立する方法

マネージメント・セントラルの Java サーバー (QYPSJSVR) は始動時に、TCP/IP からロング・ネーム (システム + ドメイン名) でそれ自体の IP アドレスを取得します。一般的に、「使用する接続」下に表示されるクライアントおよびマネージメント・セントラルのエンドポイントは、システム名またはショート・ネームで定義されます。

デフォルトで、System i Navigatorの探索頻度は「常時 (Always)」に設定されています。この設定により、「使用する接続」下にリストされているシステムは、ドメイン・ネーム・システム (DNS) または TCP/IP ホスト・テーブル (TCP/IP の構成 (CFGTCP) オプション 10) を使用して IP アドレスを判別し、それによってセントラル・システムに接続できるようにします。ホスト名検索優先順位 (TCP/IP の構成 (CFGTCP) オプション 12) では、DNS 検索の実行方法を制御します。これが \*LOCAL である場合は、TCP/IP ホスト・テーブルが最初に検索されます。そこで見つからなかった場合は、DNS が使用されます。

\*REMOTE である場合は、DNS が最初に検索され、続けて TCP/IP ホスト・テーブルが検索されます。

### 接続タイムアウト遅延

エンドポイント上のマネージメント・セントラル・システムが実行されていない場合、接続の障害が直ちに発生します。ただし、システムがダウンした場合、または不正な IP アドレスが使用されている場合は、接続できず、接続障害が通知されるまでに数分のタイムアウト遅延が生じます。

### 接続テスト

マネージメント・セントラルでは、「使用する接続」下にあるシステムの IP アドレスを使用して、セントラル・システムに接続します。マネージメント・セントラルは接続テストの実行時に、セントラル・システムに使用されている名前 (一般的にはショート・ネーム) の PC 上で ping を実行し、セントラル・システム上の ping と同じ IP アドレスをロング・ネームで戻します。これが正常に行われない場合は、クライアントが Java サーバーと接続できません。この問題は、セントラル・システムで IP アドレスをオーバーライドすることにより解決できます。

セントラル・システムで IP アドレスをオーバーライドするには、次の文字ベース・コマンドを使用します。

```
CALL PGM(QSYS/QYPSCONFIG) PARM(xxxx 'y.y.y.y')
```

この xxxx は設定する QYPSHOSTNAME で、y.y.y.y は使用する IP アドレスの値です。

**重要:** 文字ベース・インターフェースを使用してファイルを編集します。マップされたドライブやその他の方法は使用しないでください。



## 探索頻度

マネージメント・セントラルの探索頻度は、システム環境変数 QYPS\_DNS で設定します (値 0 = なし、1 = 常時)。QYPS\_DNS システム変数を設定するには、次のいずれかの方法を使用します。

- マネージメント・セントラルのプロパティ・ウィンドウ
- クライアントの「接続 (Connection)」タブ
- 文字ベース・インターフェース (構成プロパティを追加するのに使用)

```
CALL PGM(QSYS/QYPSCONFIG) PARM(yyyy 'y')
```

この QYPS\_DNS は設定で、y は値 0 または 1 です。

探索頻度は「常時 (Always)」に設定することをお勧めします。探索頻度が「常時 (Always)」に設定されている場合は、エンドポイントのプロパティの IP アドレスが無視され、DNS またはセントラル・システム上のホスト・テーブルを介して IP アドレスの要求が出されます。結果として、IP アドレスが変更されると、あるいは DNS またはホスト・テーブルが変更されると、マネージメント・セントラルによって新規 IP アドレスが自動的に選出されます。

探索頻度が「なし (Never)」に設定されると、エンドポイント・オブジェクトのプロパティに含まれている IP アドレスが使用されます。その結果、クライアントは、マネージメント・セントラルによって判別される IP アドレスを使用するセントラル・システムに正常に接続できるかもしれませんが、セントラル・システムに対してタスクが実行され、接続が失敗します。そのようなイベントは、マネージメント・セントラルの探索頻度が「なし (Never)」に設定されていること、およびセントラル・システムのエンドポイント内の IP アドレスが正しくないことを示します。この問題を解決するには、エンドポイントのプロパティ・ウィンドウでエンドポイントの IP アドレスを編集します。

注: マネージメント・セントラルの探索頻度設定値は、「使用する接続」下のシステムの探索頻度設定値と異なります。

## Java サーバーへの接続

クライアントが Java サーバーへ接続されると、Java サーバーは、PC へ接続される認証プロシーチャーを使用します。そのため、セントラル・システムは PC を ping できる必要があります。

PC のアドレスが、プライベート・ネットワーク用に予約されているアドレスである場合は、共通の接続問題が発生します (例えば、個々でルーターの背後にあるネットワークへアクセスするために、ホームから VPN を使用するなど)。例えば、PC のアドレスが 10.100.46.143 で、セントラル・システムの IP アドレスが 164.143.28.82 であるとしみます。この場合、10 で始まるアドレスがルーターによって転送されないため、接続障害が発生します。このような状態では、PC の外部 IP アドレスを判別し、クライアントを C:\MgmtCtrl.properties ファイルでセットアップし、QYPS\_HOSTNAME=xxx.xxx.xxx.xxx という行 (この xxx は PC の外部 IP アドレス) を追加する必要があります。これにより、Java サーバーは、プロパティ・ファイルに指定された IP アドレスを使用して、PC へ接続します。

## マネージメント・セントラルの大量データ転送プログラムに関する考慮事項

大量転送は、マネージメント・セントラルで使用される機能の 1 つであり、データを起動システムから受動システムに転送します (パッケージの送信、PTF の送信など)。正常に転送するには、受動システムから起動システムへ再接続できる必要があります。受動システムで使用される IP アドレスは、受動システムの探索頻度によって決まります。探索頻度が「なし (Never)」である場合、使用される IP アドレスは、起動システムのセントラル・システムから提供されるアドレスになります。受動システムで探索頻度が「常時

(Always)」に設定されている場合は、DNS またはホスト・テーブルを使用して、起動システムの IP アドレスが決定されます。

## 「使用する接続」からのマネージメント・セントラルの実行

System i Navigator の一部の機能では、マネージメント・セントラルを使用して、情報を取得します。例えば、「使用する接続」→「構成およびサービス」を使用して、インベントリー内の PTF を表示できます。マネージメント・セントラルがセントラル・システムに接続できない場合は、アクセスしようとしている機能に、数分のタイムアウト遅延が生じます。これにより、接続障害メッセージが出されます。「使用する接続」下にあるマネージメント・セントラル機能を実行する前に、マネージメント・セントラルを展開することをお勧めします。これにより、セントラル・システムに確実に接続できます。

「使用する接続」の下のシステムでマネージメント・セントラル・タスクを実行するには、マネージメント・セントラル下のエンドポイントとしてシステムを定義する必要があります。エンドポイントとしてシステムを定義するには、「マネージメント・セントラル」を展開し、「エンドポイント・システム」を右クリックして、「新しいエンドポイント・システム」を選択します。

---


## マネージメント・セントラルのインストール


すべての前提条件タスクを完了したら、次にマネージメント・セントラルをインストールできます。このトピック・シリーズでは、インストール・ステップだけでなく接続機能の動作方法についても説明します。マネージメント・セントラルをインストールした後に、正常に接続できなかった場合は、マネージメント・セントラルの接続のトラブルシューティングに関する情報を参照してください。

## 最新 MC コードの確認

マネージメント・セントラルを正常に使用するには、最新のマネージメント・セントラルのサーバー・コード、マネージメント・セントラルのクライアント・コード、およびマネージメント・セントラルの依存関係が必要となります。



## マネージメント・セントラル・システムで最新コードを確認

IBM® Software technical document の Recommended PTFs for Management Central Supported Releases  には、推奨されるフィックスがリリース別にまとめられています。

IBM の Web サイト  からこのページにアクセスするには、次のナビゲーション・パスに従ってください。

1. メニュー・バーの「**Products (製品)**」をクリックします。
2. 「Products (製品)」ページの「Systems & Servers (システム & サーバー)」の下にある「**System i (iSeries)**」を選択します。
3. 左側にあるナビゲーション・ツリーから「**Support (サポート)**」を選択します。
4. 左側にあるナビゲーション・ツリーから「**Support search (サポート検索)**」を選択します。
5. 「IBM System i5® Support search (IBM System i5 サポート検索)」ページで「**Search for (検索対象)**」フィールドに文書番号 (360059564) を入力し、「**Search (検索)**」をクリックします。

## マネージメント・セントラル・クライアントで最新コードを確認

「System i Access」 ページには、IBM i Access for Windows® のサービス・パック (フィックス) に関する最新情報が記載されています。IBM の Web サイト からこのページにアクセスするには、次のナビゲーション・パスに従ってください。

1. メニュー・バーの「**Products (製品)**」をクリックします。
2. 「Products (製品)」ページの「System & Servers (システム & サーバー)」の下にある「**System i (iSeries)**」を選択します。
3. 左側にあるナビゲーション・ツリーから「**Software (ソフトウェア)**」を選択します。
4. 「System i software (System i ソフトウェア)」ページから、「**System i software from A to Z (System i ソフトウェア (アルファベット順))**」を選択します。
5. 「A」の下にある「iSeries® Access」をクリックします。
6. 「iSeries Access」ページの左側にあるナビゲーション・ツリーで、「**Service Packs (Fixes) (サービス・パック (フィックス))**」を選択します。

## マネージメント・セントラルのインストールおよびアクセス

使用できるシステム管理機能の一部は、System i 製品のグラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) である System i Navigatorのオプションとしてインストール可能なフィーチャーになっています。

System i Navigatorの基本フィーチャーだけをインストールし、サブフィーチャーはインストールしない場合、マネージメント・セントラルの以下の機能がインストールされます。

- タスク (インベントリーのみ)
- エンドポイント・システム
- システム・グループ

System i Navigatorのインストール時に必要なすべてのフィーチャーをインストールしなかった場合は、次のようにしてください。

1. 「スタート」 → 「コントロール パネル」 → 「プログラムの追加と削除」 → **IBM i Access for Windows** → 「変更」を選択します。
2. 変更オプションを選択することにより、システム管理機能に必要な追加のフィーチャーをインストールします。すべてのシステム管理機能が必要であれば、「構成およびサービス」、「ユーザーおよびグループ」、「コマンド」、「パッケージおよび製品」、「モニター」を選択してください。

System i Navigator をインストールすると、デスクトップのアイコンをダブルクリックすれば System i Navigator を開始できます。これで、セントラル・システムをセットアップする準備ができました。

## 接続機能の検査

「マネージメント・セントラル」下の機能は、「使用する接続」下の「接続の検査 (Verify Connection)」とは異なります。このトピックでは、各機能の目的と、それらの相違点について説明します。

### 「使用する接続」の「接続の検査 (Verify Connection)」

「使用する接続」を展開し、システムを右クリックしてから、「**Diagnostics (診断)**」 → 「**接続の検査 (Verify Connections)**」を選択します。

この「接続の検査 (Verify Connection)」機能では、別のホスト・サーバーを ping して、適切に稼働しているかどうか、PC からアクセスできるかどうかを確認します。これは、単一 System i Navigator 機能に制限されているので、マネージメント・セントラルの接続システムをトラブルシューティングするときに最初に除外すべきものです。(多くのマネージメント・セントラル機能は、単一システム機能でビルドされます。)エンドポイント・システムへの接続が正常であることを確認したら、マネージメント・セントラルからの接続の検査に進むことができます。

## マネージメント・セントラルからの接続の検査

マネージメント・セントラルを右クリックしてから「接続の検査 (Verify Connection)」を選択します。

マネージメント・セントラル・コンテナから実行する「接続の検査 (Verify Connection)」機能は、接続障害の原因となる可能性のある共通要素を調べる診断ツールです。これにより、テストの状況が表示されます。障害が報告されたら、「詳細」をクリックすると、障害に関する特定の情報に加えて、リカバリー情報も入手できます。以下は、マネージメント・セントラルの検査内容のリストです。

- セントラル・システム上の Java セットアップが正常であること。これには、特定の .jar ファイルが存在するか、および特定の統合ファイル・システムのファイルとフォルダーの権限が変更されていないかどうかの検査が含まれます。
- オペレーティング・システムに付属していた必要ファイルが、セントラル・システムから削除されておらず、損傷を受けておらず、ジャーナリングされていること。
- セントラル・システム上の TCP/IP の構成が有効であること。これには、セントラル・システムと PC の両方のホスト名がホスト・テーブルまたは DNS 内に適切に存在することの確認が含まれます。
- セントラル・システムに対して単純ナビゲーター接続が可能であること。
- セントラル・システムの VRM、ホスト名、IP アドレス、および System i Navigator ナビゲーターの VRM
- マネージメント・セントラルで使用されるポートが、セントラル・システムの別のアプリケーションで使用されていないこと。
- セントラル・システムで、マネージメント・セントラルを実行するために必要なユーザー・プロファイルが削除されていないこと、無効になっていないこと、かつ期限の切れていない有効なパスワードがあること。
- セントラル・システムで SSL が使用されている場合は、正しく構成されていること、および PC とセントラル・システムの両方で SSL を使用していること。
- セントラル・システムがマネージメント・セントラル・ハイ・アベイラビリティ環境の中で 2 次システムとしてマークが付けられていないこと。2 次システムをセントラル・システムとして使用することはできません。
- マネージメント・セントラル・サーバーがセントラル・システム上で正常に動作していること。
- セントラル・システムでどの認証のタイプがサポートされるか。

**注:** System i Navigator ナビゲーターは、クライアント・サイド (PC) で Java ツールボックス・コードを使用して、マネージメント・セントラルの「接続の検査 (Verify Connection)」機能を開始します。 ツールボックス・コードが正しく機能しない場合は、「接続の検査 (Verify Connection)」機能が開始されません。Java 仮想マシン (JVM) またはサーバー・サイドのツールボックス・コードが正しく機能していない場合は、最後のいくつかのチェックが終了するまで、「接続の検査 (Verify Connection)」機能は実行されません。JVM を始動してからでないか、最後のいくつかのチェックを実行することはできません。

---

## セントラル・システムのセットアップ

複数のシステムを単一のシステムから管理するには、セントラル・システムを設定する必要があります。マネージメント・セントラルをインストールし、正常に接続したら、セントラル・システムをセットアップする準備が整います。

ネットワーク内のシステムはエンドポイント・システムと呼ばれます。これらのエンドポイント・システムの 1 つをセントラル・システムとして選択します。ネットワークにエンドポイント・システムを追加してセントラル・システムを選択したら、後はいくつかのシステム管理タスクを一度実行するだけです。セントラル・システムがそのタスクを開始し、必要なシステム管理データを保管します。最初に System i Navigator を開始した時点で、セントラル・システムを選択することになります。セントラル・システムは、いつでも簡単に変更できます。

**重要:** セントラル・システムのリリースは、ネットワーク内で最新のリリースである必要があります。

## セントラル・システムの初めてのセットアップ

この情報は、セントラル・システムの構成作業を初めて実行するための要件の概要を示すものです。

System i Navigator の使用を開始するには、デスクトップのアイコンをダブルクリックし、システムを選択して接続し、System i 接続を定義します。最初に指定するシステムがセントラル・システムとして割り当てられます。マネージメント・セントラルが、「System i Navigator」ウィンドウの左ペインのリストの一番上に自動的に表示されます。セントラル・システム上で、マネージメント・セントラル・システムが自動的に開始します。

System i Navigator の分散システム管理機能にアクセスするには、「マネージメント・セントラル」を展開します。

マネージメント・セントラルのデータベースはライブラリー QMGTC および QMGTC2 に配置されます。i5/OS® V5R3 よりも前のリリースを実行するシステムでは、マネージメント・セントラルのデータベースは QUSRSYS ライブラリーに配置されます。

初期化を完了するには、マネージメント・セントラル・サーバーでは、QSECOFR が使用可能でアクティブであることを必要とします。QSECOFR と同じ種類の権限を持つ別のプロファイル名を使用する場合、セントラル・システムで次のコマンドを実行する必要があります。

```
CALL PGM(QSYS/QYPSCONFIG) PARM(QYPSJ_SYSTEM_ID 'XXXXX')
```

(xxxxx は QSECOFR のデフォルト以外のユーザー ID です)

セントラル・システムは、複数の IP アドレスを持つ場合があります。それらを使用してセントラル・システムにアクセスできます (CFGTCP オプション 10)。セントラル・システムで ping コマンドを使用して、マネージメント・セントラルに戻される IP アドレスを表示することができます。この IP アドレスがシステムへの接続にクライアントが使用するアドレスではない場合、ping コマンドで表示されたアドレスによってデフォルトの IP アドレスをオーバーライドできます。次のコマンドを使用して、デフォルトの IP アドレスをオーバーライドできます。

```
CALL PGM(QSYS/QYPSCONFIG) PARM(QYPS_HOSTNAME 'w.x.y.z')
```

(w.x.y.z は、マネージメント・セントラルが接続のために使用しなければならない IP アドレスです)

セントラル・システムが OS/400 V5R2 以降 (または PTF SI06917 適用済みの V5R1) を実行している場合、「マネージメント・セントラル」を右マウス・ボタンでクリックし、「接続の検査 (Verify

**Connection)**」を選択して、セントラル・システムの接続が正しく構成されていることを確認できます。障害が生じたことを知らせるメッセージの詳細を参照するには、そのメッセージを選択して「詳細」をクリックします。(またはそのメッセージをダブルクリックしても可能です)

注: 「接続の検査 (Verify Connection)」機能は、マネージメント・セントラルがセントラル・システム上で適切に機能していることを確認するためのものです。TCP/IP 構成およびファイアウォールによって、マネージメント・セントラルのクライアントがセントラル・システムに正常に接続できない場合もあります。

上記およびマネージメント・セントラルの他のタスクおよびトピックの詳細については、「System i Navigator」ウィンドウから利用できる詳細なタスクのヘルプを参照してください。メニュー・バーから「ヘルプ」をクリックして、「System i Navigatorの概要 (System i Navigator overview)」→「マネージメント・セントラル」を選択します。

## マネージメント・セントラルの設定とオプション

V5R3 より前のリリースからアップグレードする場合は、システム環境変数が移動されたことに注意してください。このトピックでは、i5/OS V5R3 以降のリリースを実行中のシステムのクライアントおよびサーバー環境変数が見つかる場所について説明します。

### **/QIBM/UserData/OS400/Mgtc/Config/McCSConfig.properties**

QYPS\_EARLIEST\_RELEASE  
QYPS\_MAXPTF\_SIZE  
QYPS\_FTP\_DISCOVERY  
QYPS\_DISCOVERY\_TIMEOUT  
QYPS\_DISC\_LCLSUBNET  
QYPS\_SNMP\_DISCOVERY  
QYPS\_IP\_DISCOVERY  
QYPS\_DISCOVERY\_STARTUP  
QYPS\_MAX\_SOCKETS  
QYPS\_MAX\_CONTIMOUT  
QYPS\_RETRY\_TIMEOUT  
QYPS\_RETRY\_INTERVAL  
QYPS\_AUTORETRY  
QYPS\_SOCKETTIMEOUT  
QYPS\_COLLECTPTF\_IFCHANGED  
QYPS\_DNS  
QYIV\_QUERY\_MAX\_SIZE  
QYPSJ\_SAVF\_RECORDS  
QYPSJ\_TOOLBOX\_TRACE  
QYPS\_LOCATION  
QYPS\_LOCATION2  
QYPSJ\_CONNECT\_INTERVAL

### **/Qibm/UserData/OS400/Mgtc/Config/McCSSecure.properties**

(SSL セットアップ)

QYPS\_AUTH\_LEVEL  
QYPS\_SSL

## /Qibm/UserData/OS400/Mgtc/Config/McEPConfig.properties

QYPS\_TRACE  
QYPSJ\_TRACE  
QYPSJ\_SYSTEM\_ID  
QYPS\_MAX\_TRANSFERS  
QYPS\_HOSTNAME  
QYPS\_MINIMUM\_PORT  
QYPS\_MAXIMUM\_PORT

## /Qibm/UserData/OS400/Mgtc/Config/McEPSecure.properties

QYPS\_USER\_PASSWORD  
QYPS\_BASIC\_AUTH  
QYPS\_TRUST\_LEVEL  
QYPS\_KERBEROS\_PRINCIPAL  
QYPS\_KERBEROS\_CONFIG  
QYPSJ\_SYSTEM\_ID  
QYPS\_ID\_MAPPING\_ONLY  
QYPS\_USE\_ID\_MAPPING

### 設定

System i Navigatorを使用すれば、IP ネットワーク環境の中で、複数のシステムを 1 つのシステムから管理できます。TCP/IP 環境の場合、マネージメント・セントラルのシステム構成を変更しなければならない場合があります。例えば、ファイアウォールを使用している場合や、マネージメント・セントラルのサーバー通信に SSL 暗号化を使用する場合は、マネージメント・セントラルのサーバー設定にいくらかの変更が必要になる可能性があります。

表 1. System i Navigator で設定したマネージメント・セントラルの設定

名前	説明	値	System i Navigatorのフィールド名 (「マネージメント・セントラル」 を右クリックし、「プロパティ」 →「接続 (Connection)」タブをクリ ック)
QYPS_AUTORETRY	障害を起こしたシステムでモニターを自動的に再開するかどうかを指定する。	0 = いいえ、1 = はい	失敗したシステムでのモニターの自動再始動
QYPS_COLLECTPTF_IFCHANGED	変更された場合にのみ、修正インベントリを更新する。	0 = いいえ、1 = はい、0 がデフォルト	インベントリの収集時、変更された場合にのみ更新 (When collecting inventory, only update when changes have occurred)
QYPS_DNS	IP アドレスの探索頻度	0 = なし (Never)、1 = 常時 (Always)	IP アドレスの探索頻度
QYPS_MAX_CONTIMOUT	システムへの接続が確立されるのを待機する最大時間 (秒単位)	1 から 3600 (デフォルト値は 180 秒)	エンドポイント・システムへの接続時間 (While connected to endpoint systems)
QYPS_MAX_SOCKETS	システムで作成できるソケットの最大数	200 (これがデフォルト値)	最大接続数 (Maximum connections)
QYPS_MAXPTF_SIZE	データ転送の最大サイズ	-1 = 最大サイズなし	最大データ転送サイズ (MB) (Maximum data transfer size (MB))
QYPS_RETRY_INTERVAL	モニターの再開を試行する頻度 (分単位) を指定する	5 (これがデフォルト値)	再始動を試みる頻度
QYPS_RETRY_TIMEOUT	モニターの再開を試行する長さ (分単位) を指定する	180 (これがデフォルト値)	再始動を試みる時間の長さ

表 1. System i Navigator で設定したマネージメント・セントラルの設定 (続き)

名前	説明	値	System i Navigatorのフィールド名 (「マネージメント・セントラル」 を右クリックし、「プロパティ」 →「接続 (Connection)」タブをクリ ック)
QYPS_SOCKETTIMEOUT	ソケットが要求から戻るのを待機する最大時間 (秒単位)	30 秒 (これがデフォルト値)	エンドポイント・システムへの接続時間 (When connecting to endpoint systems)

表 2. 文字ベース・インターフェースで設定したマネージメント・セントラルの設定

名前	説明	値	文字ベース・インターフェースの使用
QYIV_QUERY_MAX_SIZE	インベントリ照会内のレコードの最大数	200	
QYPS_HOSTNAME	システムへの新規接続が必要なときに、エンドポイントと PC が接続するホスト名または IP アドレス。 注: ホスト名を使用する場合は、ホスト・テーブルまたは DNS によってホスト名を解決するために、エンドポイントまたは PC を信頼します。		
QYPS_LOCATION	マネージメント・セントラル・データベースが見つかったライブラリー名	QMGTG	
QYPS_LOCATION2	マネージメント・セントラル・データベースが見つかった 2 番目のライブラリー名	QMGTG2	
QYPS_ID_MAPPING_ONLY	EIM (エンタープライズ識別マッピング) を認証に使用するかどうかを指定する	0=いいえ、1=はい	
QYPS_MAXIMUM_PORT	BDT (大量データ転送プログラム) QYPSBDTSVR ジョブで使用される。使用されるポート番号の最小範囲。		
QYPS_MINIMUM_PORT	BDT (大量データ転送プログラム) QYPSBDTSVR ジョブで使用される。使用されるポート番号の最小範囲。	ホスト・サーバー名	
QYPS_TRACE	C++ サーバーのトレース	オフの場合は -1、オンの場合は 0	
QYPS_USE_ID_MAPPING	Java サーバーのトレース	オフの場合は -1、オンの場合は 2	
QYPSJ_CONNECT_INTERVAL	接続を検査するためのハートビートの頻度 (秒単位)。	60	
QYPSJ_PORT	Java サーバーが着信するクライアント要求を listen するポート	5544 (これがデフォルト値)	
QYPSJ_SAVE_RECORDS	Java 保管ファイル内のレコードの最大数	100	
QYPSJ_SYSTEM_ID	全オブジェクト権限を持つユーザー・プロファイル	Java サーバーが特定のタスクについて実行するユーザー・プロファイル。このプロファイルには *SECOFR クラス権限が必要です。QSECOFR がデフォルトですが、ユーザー・プロファイル名を指定することもできます。	
QYPSJ_TOOLBOX_TRACE	ツールボックスのトレースをオンにするかどうかを指示する	0=オフ、1=オン	
QYSSRV_PORT	C++ サーバーが着信するクライアント要求を listen するポート	5555。(これはデフォルト値です。)	



表2. 文字ベース・インターフェースで設定したマネージメント・セントラルの設定 (続き)

名前	説明	値	文字ベース・インターフェースの使用
QYPS_TRACE	C_ サーバーが着信するクライアント要求を listen するポート	デフォルト 5555	

表3. System i Navigator で設定したマネージメント・セントラルの設定

名前	説明	値	System i Navigator のフィールド名 (「マネージメント・セントラル」 → 「エンドポイント・システム」を右クリック → 「プロパティ」)
QYPS_DISC_LCLSUBNET	ローカル・サブネットの発見	0 = いいえ, 1 = はい	
QYPS_DISCOVERY_STARTUP	マネージメント・セントラル・サーバーを始動するたびに検索	0 = いいえ, 1 = はい	
QYPS_DISCOVERY_TIMEOUT	ディスカバリー・タイムアウト (秒単位)	15 (これはデフォルト値です。)	タイムアウト (秒) (Timeout (seconds))
QYPS_EARLIEST_RELEASE	検索対象の最も古いオペレーティング・システム・リリース	V5R4M0 (これがデフォルト)	検索対象の最も古いオペレーティング・システム・リリース (Earliest operating system release to search for)
QYPS_FTP_DISCOVERY	ファイル転送プロトコルを使用してディスカバリーを実行	0 = いいえ, 1 = はい	システムの検証方法、FTP チェック・ボックス (How to verify systems, FTP check box)
QYPS_IP_DISCOVERY	インターネット・プロトコルを使用してディスカバリーを実行	0 = いいえ, 1 = はい	
QYPS_SNMP_DISCOVERY	シンプル・ネットワーク・メール・プロトコルを使用してディスカバリーを実行	0 = いいえ, 1 = はい	システムの検証方法、SNMP チェック・ボックス (How to verify systems, SNMP check box)

次の表には、システムの要件に合わせて変更しなければならない可能性のあるプロパティ・ファイル (/Qibm/UserData/OS400/Mgtc/Config/McConfig.properties) の設定を示してあります。特に明記されていない限り、これらの変更には文字ベースのインターフェースを使用します。

表4. マネージメント・セントラルのプロパティ・ファイル・パラメーター

パラメーター	説明	値	
QYPS_SSL	Secure Sockets Layer (SSL) をオン/オフにする。	0 = オフ, 1 = オン	System i Navigator のフィールド名 (「マネージメント・セントラル」を右クリックし、 → 「プロパティ」 → 「セキュリティ (Security)」タブをクリック) フィールド名 = Secure Sockets Layer (SSL) の使用 (Use Secure Sockets Layer (SSL))
QYPS_AUTH_LEVEL	SSL 認証レベル。この値は QYPS_SSL と共に機能します。	0 = オフ (これはデフォルトです。SSL なしの場合のみサーバーに接続できます。), 1 = サーバー認証オン (SSL ありでもなしでもサーバーに接続できます。)	System i Navigator (「マネージメント・セントラル」を右クリックし、 → 「プロパティ」 → 「セキュリティ (Security)」タブをクリック) フィールド名 = 認証レベル (Authentication level)
QYPS_USER_PASSWORD	エンドポイント・システムでパスワードが必要	0 = いいえ, 1 = はい	System i Navigator (「マネージメント・セントラル」を右クリックし、 → 「プロパティ」 → 「セキュリティ (Security)」タブをクリック) フィールド名 = プロファイルおよびパスワード認証の使用 (Use profile and password authentication)

表4. マネージメント・セントラルのプロパティ・ファイル・パラメーター (続き)

パラメーター	説明	値	
QYPSJ_SYSTEM_ID	特定のタスクについて Java サーバの実行時に使用されるユーザー・プロファイル	QSECOFR (これはデフォルト値です。) ユーザー・プロファイル名を指定することもできますが、そのプロファイルには *SECOFR クラス権限が必要です。	

## エンドポイント・システムのマネージメント・セントラル・ネットワークへの追加

エンドポイント・システムとは、「セントラル・システムのセットアップ」で管理のために選択した、IP ネットワーク内の任意のシステムまたは論理区画のことです。

System i Navigatorから (左ペインで現在の環境が選択されている時に「ファイル」 → 「システム接続 (Connection to Systems)」 → 「接続の追加」をクリックして) システムへの接続を追加する場合は、現在のアクティブ環境 (通常は「使用する接続」) の下のリストにそのシステムが追加されます。あるいは、新しいエンドポイント・システムを追加する場合は、マネージメント・セントラルのエンドポイント・システムのリストにそのシステム名が追加されます。

「使用する接続」の下にあるシステムでアクションを実行するときは、クライアント (自分の PC) からそのシステムに対する直接接続が必要であり、アクションは 1 つのシステムで一度に実行されていきます。一方、マネージメント・セントラルを使用する場合は、エンドポイント・システムのリストにある複数のシステムに対してシステム管理タスクを実行でき、セントラル・システムに対する 1 つのクライアント接続が必要になるだけです。

各エンドポイント・システムに対する接続は、セントラル・システムが処理します。「探索頻度 (Lookup Frequency)」のマネージメント・セントラルのプロパティ設定値によって、エンドポイント・システムの IP アドレスの決定方法を制御します。「なし (Never)」に設定すると、エンドポイント・オブジェクトに保管されている IP アドレスが使用されます。「常時 (Always)」に設定すると、システム上の TCP/IP から指定されているシステム名の IP アドレスが提供されます。

注: OS/400 V5R1 を実行しているエンドポイント・システムを追加する場合、その V5R1 システムに SI01375、SI01376、SI01377、SI01378、SI01838 の修正 (PTF) がインストールされていることが必要です。これらの修正がないなら、エンドポイント・システムですべてのシステム管理機能を使用できなくなります。

1 つ以上のエンドポイント・システムを追加するには、次の手順を実行します。

1. 「エンドポイント・システム」を右マウス・ボタンでクリックして、「新しいエンドポイント・システム」を選択します。
2. システムの名前を入力して「OK」をクリックします。

追加したエンドポイント・システムが、「System i Navigator」ウィンドウの「エンドポイント・システム」の下に自動的に表示されます。エンドポイント・システムを追加したら、そのプロパティを表示できます。また、必要に応じて、説明や IP アドレスを変更することができます。

次いで、システム・グループを作成し、エンドポイント・システムのさまざまなセットの管理に役立てることができます。System i Navigator ナビゲーターのマネージメント・セントラルの下には、新しいシステム・グループが表示されます。

上記およびマネージメント・セントラルの他のタスクおよびトピックの詳細については、「System i Navigator」ウィンドウから利用できる詳細なタスクのヘルプを参照してください。メニュー・バーから「ヘルプ」をクリックして、「System i Navigatorの概要 (System i Navigator overview)」 → 「マネージメント・セントラル」を選択します。

## エンドポイントを完全に削除する方法

「使用する接続」システムとしても定義されているエンドポイントを完全に削除するには、そのシステムが定義されているすべてのユーザーが、「使用する接続」システムを削除する必要があります。これにより、自動的に追加されなくなります。

受動システムへの接続時、マネージメント・セントラルはエンドポイント・オブジェクトを必要としており、使用します。さらに、マネージメント・セントラルの多くの機能は、「使用する接続」下にリストされるシステム下に表示されます。そのため、ユーザーが「使用する接続」下にシステムを作成するときには必ず、エンドポイント・オブジェクトが、クライアント PC の場合と同様、セントラル・システムでデータベースに保管されます。

マネージメント・セントラルからエンドポイントを削除すると、セントラル・システム・データベース内の項目のみが削除されます。「使用する接続」下にリストされているシステムを持つすべてのクライアントからも、そのシステムを削除する必要があります。それを怠ると、「使用する接続」下にリストされているシステムを持つユーザーが次に System i Navigatorを開始すると、エンドポイントが再びマネージメント・セントラルへ自動的に追加されてしまいます。

## マネージメント・セントラル・ネットワークでのシステム・グループの作成

システム・グループは、ユーザー定義によるエンドポイント・システムの集まりです。複数のシステムまたは論理区画を使用して作業する場合、システム・グループを作成すると各エンドポイント・システムを選択しなくてもすべてのシステム上のタスクを実行できます。作成したシステム・グループを選択するだけで、タスクを開始できます。

エンドポイント・システムは、同時に複数のシステム・グループに属することが可能です。システム・グループを作成したら、単一のシステムであるかのようにセントラル・システムからそのグループ全体を管理できます。

システム・グループを作成するには、次のステップを実行します。

1. 「System i Navigator」ウィンドウから「マネージメント・セントラル」を開きます。
2. 「システム・グループ」を右マウス・ボタンでクリックし、「新しいシステム・グループ」を選択します。
3. 「新しいシステム・グループ」ウィンドウで、新しいシステム・グループのための固有の名前を指定します。システム・グループのリストの中でこのグループを見分けるのに役立つ簡単な説明を入力することもできます。
4. 「使用可能なシステム」のリストから、この新しいグループに含めるエンドポイント・システムを選択します。「追加」ボタンを押すと、システムが「選択されたシステム」リストに追加されます。
5. このシステム・グループを他のユーザーからも表示したり変更したりできるようにするには、『マネージメント・セントラルの他のユーザーとの共用』を参照してください。「共用」タブをクリックし、共用として「読み取り専用」または「全部」を指定します。「なし」を指定すると、他のユーザーはこのシステム・グループを表示したり変更したりできなくなります。ただし、アプリケーション管理のホスト・アプリケーションの下で管理される特殊権限を持っているユーザーは例外です。マネージメント・

セントラル管理アクセスと呼ばれるこの特殊権限を持つユーザーは、「System i Navigator」ウィンドウのマネージメント・セントラルの下に、すべてのタスク、定義、モニター、システム・グループを表示できます。

6. 「OK」をクリックすると、新しいシステム・グループが作成されます。

作成したシステム・グループには、入力したエンドポイント・システムがすべて含まれます。後になって、エンドポイント・システムのリストを編集したいという場合もあるかもしれません。いつでもシステム・グループにエンドポイント・システムを追加したり、システム・グループからエンドポイント・システムを除去したりすることかできます。

マネージメント・セントラルからシステム・グループを削除することが可能です。システム・グループを削除またはシステム・グループからエンドポイント・システムを除去する場合、システム・グループだけが変更されます。システム・グループにあったエンドポイント・システムは、「System i Navigator」ウィンドウの「エンドポイント・システム」の下に引き続きリストされます。もちろん、「エンドポイント・システム」リストからエンドポイント・システムを削除した場合、そのエンドポイント・システムはすべてのシステム・グループから削除されます。

上記およびマネージメント・セントラルの他のタスクおよびトピックの詳細については、「System i Navigator」ウィンドウから利用できる詳細なタスクのヘルプを参照してください。メニュー・バーから「ヘルプ」をクリックして、「System i Navigatorの概要 (System i Navigator overview)」 → 「マネージメント・セントラル」を選択します。

## セントラル・システムのセットアップの変更

別のシステムをセントラル・システムとしていつでも選択できます。セントラル・システムは、直接接続しているシステムである必要があります。System i Navigatorの最新機能を使用するには、セントラル・システムで i5/OS バージョン 5、リリース 4 以降が実行されていなければなりません。

V5R2 または V5R3 System i Navigator を実行している PC で、OS/400 V5R1 を実行しているセントラル・システムを選択する場合、V5R1 システムに SI01375、SI01376、SI01377、SI01378、SI01838 の修正 (PTF) がインストールされていることが必要です。これらの修正がない場合、V5R1 システムにはセントラル・システムとして接続できません。

セントラル・システムを変更するには、次のステップを実行します。

1. マネージメント・セントラルを右マウス・ボタンでクリックしてから、「セントラル・システムの変更」を選択します。
2. 「セントラル・システムの変更」ウィンドウを使用して、接続されているシステムのリストからシステムを選択してください。
3. セントラル・システムとして使用するシステムが、現在 System i Navigatorのネットワークに接続されていない場合は、アクティブ環境 (一般には「使用する接続」) を右クリックして、「システム接続 (Connection to Systems)」 → 「接続の追加」を選択します。新しいシステムが接続されたら、セントラル・システムを新しいシステムに変更できます。

「エンドポイントのマネージメント・セントラル・ネットワークへの追加」および「マネージメント・セントラル・ネットワークでのシステム・グループの作成」が完了すると、それらのエンドポイント・システムおよびシステム・グループもマネージメント・セントラルの下に表示されます。セントラル・システムのセットアップが完了したなら、次に、『マネージメント・セントラルのセットアップ』に必要な他のタスクを実行することができます。

**重要:** 使用するセントラル・システムは、使用中のエンドポイントのリリースと同じか、またはそれ以降のリリースである必要があります。

上記およびマネージメント・セントラルの他のタスクおよびトピックの詳細については、「System i Navigator」ウィンドウから利用できる詳細なタスクのヘルプを参照してください。メニュー・バーから「ヘルプ」をクリックして、「System i Navigatorの概要 (System i Navigator overview)」→「マネージメント・セントラル」を選択します。

---

## マネージメント・セントラルのプラグイン

プラグインは、別個にインストール可能な System i Navigatorのコンポーネントです。プラグインは、階層ツリーにフォルダーやオブジェクトを追加したり、System i Navigatorのメニューに選択項目を追加したり、フォルダーまたはオブジェクトのプロパティ・シートにプロパティ・ページを追加したりします。マネージメント・セントラルのいくつかのプラグインは、システムの管理作業のために使用できます。

### Backup, Recovery, and Media Services (BRMS)

IBM の Backup, Recovery, and Media Services (BRMS) は、バックアップ管理のための統制の取れたアプローチを実現するのに役立ち、失われたデータや破損したデータを整然とした方法で取り出すための手段となります。

### i5/OS クラスタ・テクノロジー

今日、多くのビジネス分野を取り巻く環境で競争力を高める上で重要な要素の 1 つとなっているのは、ハイ・アベイラビリティです。i5/OS クラスタ・テクノロジーを使用すると、System i 環境においてハイ・アベイラビリティを実現できます。クラスタ・テクノロジーは、クリティカル・リソースが自動的にバックアップ・システム上で使用できる状態になるメカニズムを提供します。それらのリソースには、データ、アプリケーション・プログラム、デバイス、環境属性などが含まれます。

### 区画のあるシステムの操作

マネージメント・セントラルの下にある「Systems with Partitions (区画のあるシステム)」コンテナを使用すると、セントラル・システムからシステム上のすべてのサーバーの論理区画を管理できます。

### Advanced Job Scheduler

IBM のライセンス・プログラムである Advanced Job Scheduler for i5/OS (5761-JS1) は、毎日 24 時間、週に 7 日の無人ジョブ処理を可能にする強力なスケジューラーです。このスケジューリング・ツールには、マネージメント・セントラル・スケジューラーより高度な予定表管理機能が備わっており、スケジューリングされたイベントをより効果的に制御できます。また、完了履歴を表示したり、ジョブの状況の通知を管理したりすることもできます。

---

## マネージメント・セントラル接続のトラブルシューティング

いくつかの要因によって、マネージメント・セントラル・サーバーへの接続が妨げられることがあります。障害が発生した接続のトラブルシューティングを実行するには、以下の手順を実行します。

最初に、セントラル・システムが、ネットワーク内で最高リリースのオペレーティング・システム上で実行されていることを確認してください。セントラル・システムより高リリースのオペレーティング・システムを実行するクライアントがネットワーク内に存在すると、問題が生じる場合があります。

### セントラル・システムへの接続障害

1. PC から、System i Navigator ナビゲーターにリストされている名前または IP アドレスをセントラル・システムとして使用して、セントラル・システムを ping できることを確認します。これが成功しない場合は、ネットワーク、DNS、またはホスト・テーブルのいずれかに問題があります。これを修正してからでないと、接続できません。
2. セントラル・システムから、PC の IP アドレスを使用して、PC を ping できることを確認します。これが成功しない場合は、マネージメント・セントラルの機能の一部を使用できなくなります。詳しくは、Information Center 経験報告「Configuring Management Central Connections for Firewall Environments (ファイアウォール環境のためのマネージメント・セントラル接続の構成)」を参照してください。
3. セントラル・システムの接続を検査します。(System i Navigatorで、「ユーザー接続」を展開します。実際に使用しているシステムに対応するシステムを右クリックし、「接続の検査 (Verify Connections)」を選択します。) これによりエラーが報告されたら、「詳細」をクリックします。エラー情報が表示されるウィンドウが開きます。
4. 問題をさらに詳しくトラブルシューティングするには、「マネージメント・セントラル」下の「接続の検査 (Verify Connection)」機能を使用します。(System i Navigatorから「マネージメント・セントラル」を右クリックし、「接続の検査 (Verify Connection)」を選択します。) これによりエラーが報告されたら、「詳細」をクリックします。エラー情報が表示されるウィンドウが開きます。

### それでも接続できない場合

まだ接続できない場合は、次の手順で、問題をさらにトラブルシューティングします。

1. セントラル・システムでマネージメント・セントラル・サーバー QYPSJSVR が実行されていることを確認します。
  - a. System i Navigatorで、「使用する接続」→ セントラル・システムとして使用しているシステム → 「ネットワーク (Network)」→ 「サーバー (Servers)」→ 「TCP/IP」を展開します。
  - b. マネージメント・セントラル項目を参照して、サーバーが開始されているか確認します。必要に応じて、TCP/IP 下の「マネージメント・セントラル」を右クリックし、「開始」をクリックします。
  - c. サーバーの開始に失敗した場合は、問題がないか確認するためジョブ・ログを表示するか、または次の項目に進んで、サーバーが始動されない原因となった可能性のある共通の問題がないか調べます。
2. セントラル・システムで TCP/IP 構成を確認します。

セントラル・システムが、完全修飾ドメイン・ネームおよびショート・ネームの両方を使用して、それ自体を ping できることが重要です。これらのいずれかの名前の ping に失敗した場合は、システムのホスト・テーブルまたは DNS に名前と IP アドレスを追加する必要があります。これらの ping で使用される IP アドレスが、PC から連絡を取ることができるアドレスであることを確認します。

3. マネージメント・セントラルと共に SSL を使用する場合は、正しくセットアップされていることを確認してください。セントラル・システム、すべてのエンドポイント・システム、および PC 上の System i Navigator ナビゲーターを必ず構成します。
4. QSECOFR プロファイルを確認します。
  - a. マネージメント・セントラルには、\*ALLOBJ および \*SECOFR 権限が使用可能になったプロファイルが必要で、有効なパスワードを設定する必要があります。これにより、パスワードの有効期限は切れなくなります。

**重要:** この変更は、文字ベースのインターフェースを利用して行う必要があります。それ以外の方法では、システムがファイルを読み取れなくなる可能性があります。

デフォルトでは、マネージメント・セントラルが QSECOFR プロファイルを使用します。そのため、このデフォルトが変更されていない場合は、QSECOFR を有効にして、有効期限が切れないパスワードを設定できます。(有効期限のあるパスワードを設定するよう選択した場合は、パスワードをアクティブに保つための操作が必要になります。パスワードをアクティブに保つには、現行パスワードの有効期限が切れる前に、必ず変更します。) QSECOFR 以外のカスタマイズ済みプロファイルを使用する場合は、それを使用可能にして、有効期限が切れないようにパスワードを設定します。

QSECOFR を変更するには、プロパティー・ファイル「/QIBM/UserData/OS400/MGTC/config/McConfig.properties」を開きます。パラメーター「QYPSJ\_SYSTEM\_ID = QSECOFR」を「QYPSJ\_SYSTEM\_ID = YOURPROFILE」(この YOURPROFILE は QSECOFR を置き換えるプロファイル名)に変更します。

- b. または、次のコマンドを実行することができます。

```
CALL PGM(QSYS/QYPSCONFIG) PARM(xxxx 'yyyy')
```

この xxxx は QYPSJ\_SYSTEM\_ID で、yyyy は使用するプロファイルの名前です。

5. セントラル・システム上の両方のマネージメント・セントラル・サーバーが正常に始動し、上記のトラブルシューティングを実行しても、以前として System i Navigator から接続できない場合は、問題が TCP/IP 構成関連またはファイアウォール関連である可能性が高くなります。いずれの場合も、「Configuring Management Central Connections for Firewall Environments (ファイアウォール環境のためのマネージメント・セントラル接続の構成)」経験報告を使用して、問題のトラブルシューティングを行います。いくつかの重要な注意事項を以下にリストします。

- セントラル・システムは、PC 上の System i Navigator との接続を開始できる必要があります、セントラル・システムが PC の IP アドレスを ping できることが重要です。
- PC は、次の IP を使用する System i Navigator との接続を開始できる必要があります。
  - System i Navigator でセントラル・システム名として使用される名前または IP (「使用する接続」下のシステムの名前)。
  - セントラル・システムがそれ自体を ping するときに取得する IP アドレス。

注: セントラル・システムへの初期接続では、セントラル・システムの System i Navigator ナビゲーターに指定された名前または IP を使用します。ただし、この初期接続時には、セントラル・システムが独自の IP アドレスを発見し、その IP を PC へ送ります。PC は、それ以降のすべての通信に、その IP アドレスを使用します。マネージメント・セントラルが使用するポートは、使用中のファイアウォールで開かれている必要があります。

### PC からセントラル・システムへの接続障害

1. マネージメント・セントラルを右マウス・ボタンでクリックし、「接続の検査 (Verify Connection)」を実行します。
2. マネージメント・セントラル・サーバーの単一ソケット・レイヤー (SSL) がオンになっていることを確認します。/qibm/userdata/os400/mgtc/config/McConfig.properties を見て、QYPS\_SSL>1 または QYPS\_AUTH\_LEVEL>1 であることを確認します。それらの値を変更した場合は、必ずマネージメント・セントラル・サーバーを再始動してください。
3. OS/400 V5R2 を実行中の場合は、QYPSRV ジョブの開始に失敗したかどうかを判別します。開始に失敗した場合は、デジタル証明書マネージャー (DCM) 構成が正しく行われていません。ホスト・サーバー ID に加えて、マネージメント・セントラル・アプリケーション識別を証明書に割り当てたことを確認します。
4. セントラル・システムの横にパッドロック・アイコンはありますか?アイコンがない場合、クライアントは接続に SSL を使用していません。「使用する接続」下でセントラル・システムを右クリックし、

「セキュア・ソケット (Secure Sockets)」タブを選択して、SSL を使用するよう選択します。次に、「OK」をクリックします。System i Navigator を閉じて再始動しないと、この値は有効になりません。

5. ステップ 3 で説明したのと同じ「セキュア・ソケット (Secure Sockets)」タブに、CA を PC にダウンロードするためのボタンがあります。CA を作成したオペレーティング・システムを使用して (セントラル・システムである必要はない)、これを完了してください。
6. 上の項で説明したのと同じ「セキュア・ソケット (Secure Sockets)」タブに、「SSL 接続の検査 (Verify SSL Connection)」があります。これを実行し、結果を確認します。
7. OS/400 V5R2 を実行している場合は、ファイル `QIBMProdDataOS400Java400jdklibsecurityjava.security` に次のプロパティーが定義されていることを確認します。これらは接続上の問題を引き起こす可能性があります。
  - `os400.jdk13.jst.factories=true`
  - `ssl.SocketFactory.provider=com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketFactoryImpl`
8. クライアントで OS/400 V5R2 を実行中の場合は、PC で `c:\Documents and Settings\All Users\Documents\ibm\client access\classes\com\ibm\as400\access\KeyRing.class` を確認します。これはサイズ 0 ですか?該当する場合は、ファイルを削除し、認証局をダウンロードします。

### セントラル・システムからエンドポイントへの接続障害

PC からセントラル・システムへの接続障害をトラブルシューティングするための次のステップに加えて、セントラル・システムでジョブ・ログを表示することもできます。これにより、接続がリジェクトされた理由が示されます。(例: (CPFB918) システム `mssystem.mydomain.com` への接続がリジェクトされました (Connection to system `mssystem.mydomain.com` rejected.)。認証レベル 0 (Authentication level 0)。理由コード 99 (Reason Code 99)。これは、エンドポイントの SSL がアクティブでないことを表しています (This means that the SSL is not active for the endpoint)。その代わりに、認証レベルは 0 です (Instead, it is at authentication level 0。)否定的な理由コードの意味については、`/QSYS.LIB/QSYSINC.LIB/H.FILE/SSL.MBR` を参照してください。

注: エンドポイント・システムにはパッドロックは必要ありません。

### その他の考慮事項

#### ファイアウォールに関する考慮事項

すべての通信は、PC からセントラル・システムへ開始された TCP です。使用するポートを正確に指定するには、次の行を `C:\MgmtCtrl.properties` ファイルへ追加します。

```
QYPSJ_LOCAL_PORT=xxxx
```

この `xxxx` はポート番号です。ポート番号は、1024 より大きく、65535 より小さい値です。さらにポート番号は、PC 上の別のアプリケーションで使用されてはなりません。ポートはファイアウォールによって開かれている必要があります。ファイアウォールの要件次第で、すべてのソケットが開いていなければならない場合があります。



---

## 付録. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒242-8502  
神奈川県大和市下鶴間1623番14号  
日本アイ・ビー・エム株式会社  
法務・知的財産  
知的財産権ライセンス渉外

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation  
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA  
3605 Highway 52 N  
Rochester, MN 55901  
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、IBM 機械コードのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

表示されている IBM の価格は IBM が小売り価格として提示しているもので、現行価格であり、通知なしに変更されるものです。卸価格は、異なる場合があります。

本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能になる前に変更になる場合があります。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

#### 著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。サンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態を提供されるものであり、いかなる保証も提供されません。IBM は、このサンプル・プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても、責任を負いません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. \_年を入れる\_.

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

---

## プログラミング・インターフェース情報

本書「マネージメント・セントラルの開始」には、i5/OS のサービスを利用するためのプログラムを、ユーザーが作成できるようにするためのプログラミング・インターフェースが記述されています。

---

## 商標

IBM、IBM ロゴおよび [ibm.com](http://ibm.com) は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、<http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> をご覧ください。

Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

---

## 使用条件

これらの資料は、以下の条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

**個人使用:** これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布（頒布、送信を含む）または表示（上映を含む）することはできません。

**商業的使用:** これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。







Printed in Japan